

电平表[Audio Meter]

电平表[AUDIO METER]不对声音信号起任何作用，只作为监视来使用，可安置在输入输出的任何位置。

