

WR5 模块[WR5 Gain]

WR-5 可以放置到信号通道中，通过 WR-5 面板来控制此通道的增益，此模块的使用的调整方法，非常类似于 Gain 模块，除了一点，就是此模块是通过 WR-5 来控制的，并且没有正反相的调整。此模块可以与多个房间的结合或非结合状态进行 LINK，此时多个 WR-5 可以协同工作。

