

增益模块[Gain]

增益[Gain]模块提供用户自己修改音频电平的工具，可以进行提升或衰减，其中 POLARITY[相位]同样可以调整为反相[invert]，而 Level[电平]的调整范围是 +12dB 和 -50dB 之间到 OFF[负无穷大]，电平的步进量是 0.5dB，微调电平[精确到 0.1dB]则需要在推子下面的文本框输入准确的数值并回车确认[不使用回车的更改是无效的]。

增益[Gain]模块之间可以进行 LINK, 通过 Protea NE 软件进行 LINK 操作之后，经过 LINK 之后的增益[Gain]模块具有联动的特性，改变其中一个增益[Gain]模块的任意参数，其它 LINK 的增益[Gain]模块会同时做相同的改变，除了 VGA GAIN 模块有些不同。

欲了解 VGA GAIN 模块，请参考其它说明文件。

各个参数:

LEVEL – 推子最下为 Off[增益负无穷大], -50dB 到 +12dB , 推子提升/衰减精度为 0.1dB

POLARITY – Normal 是正常相位，
Inverted 为反相。

LINK GROUP – None[无],或任何可用的编组，不同的 Ne 处理器，编组的数量不同

