

话筒放大模块[Preamp]

话筒放大模块[Preamp]属于固定的模块，非用户自定义模块，不可以进行移除或增加，用户可对模拟的话筒等信号进行放大处理等操作，然后会转为数字信号，这是在信号链中的第一个模块，在 Ashly 的一些产品中，此功能一般在 Input Source 页面，而在另外一些产品中，此功能可能是一个附加功能，只有在购买并安装了此附加功能卡的时候，才能看到并使用这个功能，话筒放大模块[Preamp]还有一键寻呼[Push-to-Talk]的功能。



一些参数的说明

Mic/Line Gain - 这是话筒的模拟增益大小，俗称“口子”大小，可以自由选择，步进值是 20dB。

+48V Phantom Power - <并不是所有产品都有此功能> 用户可以对接入到此通道的产品供 48V 的幻像供电，此开关拥有自动静音技术，切换时不会产生不想听到的噪声。

Push-to-Talk mic - 选择复选框之后，在下拉列表里选择合适的通道，便可以使用一键寻呼[Push-to-Talk]的功能了，一键寻呼[Push-to-Talk]的详细使用方法，请参考本站的其它文件。