

INA-1

RS-232 转换器

我们知道，在 ASHLY 的众多矩阵或带 DSP 功放设备中，有些设备是没有 RS232 接口的，那是不是我们就不能用中控[AMX、快捷等]去控制这些 ASHLY 设备了？答案是否定的，使用这只 ASHLY RS-232 转换器-INA-1，就可以让这些不具备 RS-232 接口的 ASHLY 设备，也能够实现和中控的连接，从而完成几乎 Protea Ne 软件所能实现的所有功能，相关的技术参考请咨询东汇技术支持 (support@ead.cn)。



在没有 RS-232 接口的 ASHLY 设备上可使用 ASHLY RS-232 转换器来实现与中控系统的连接，并通过中控系统发送相应代码对 ASHLY 设备进行控制，这些中控代码可以到东坛 ASHLY 版块下载，并全部是中文手把手式的方式，让初接触 ASHLY 设备的朋友也能轻松搞定。

将 INA-1 一端 Euroblock 针脚的 1-4 针脚和 ASHLY 设备背板的 DATA 针脚进行连接，连线时注意，将相同的数字的针脚之间连接，即 1 和 1 连接，2 和 2 连接，3 和 3 连接，4 和 4 连接。然后，INA-1 的 RS-232 接口一端，就可以通过 RS-232 线缆进行中控的连接了。

使用 USB-RS232 转接线有风险，不是所有这样的线材都能正常用的,有些不稳定

如果中控设备和 ASHLY 设备之间距离较远，应将 INA-1 安装得尽量靠近中控设备，因为 INA-1 和 ASHLY 设备之间可以连接非常远的距离，远远超过 RS232 协议用线的长度，甚至于超长的距离也没问题（需加中继），DATA 接口虽然可以接非常远的距离，但也有距离的计算方法和超长距离情况的解决办法，这份中文介绍文档可以到东坛去下载。

东坛是东汇技术支持中心论坛的简称，集下载、产品学习、技术学习、软件下载和问题反馈等功能为一体的大型开放式免费论坛，主要这了让更多的朋友可以及时了解东汇所代理品牌的动向，各产品的使用方法，评测文章和手把手调试方法等。

