

RDL 电源适配器大全

FP-DCC1: 12VDC-24VDC 变压器

技术参数


输入电源: 1 个接线柱输入 12V 2A.

输出电源: 1 个接线柱输出 24V 400mA, 1 个 dc jack 接口输出 24V 400mA


注意: 上述两个总输出 400mA

另 1 接线柱输出 24V 50mA

尺寸: 长 x 宽 x 高 16.61x8.26x3.18 (cm)



FP-DCC1



FD-DCC1 应用连接图



東匯傳播拓展有限公司

PS-24as: 电源适配器

PS-24ax: 可换 AC 插头的电源适配器

技术参数

输入电源: 100~240 VAC

输出电源: 24 VDC, 500mA

尺寸: 长 x 宽 x 高 7x4.6x3.8 (cm)



PS-24as



PS-24ax



東區傳播拓展有限公司

PS-24ks: 电源适配器

PS-24kx: 可换 AC 插头的电源适配器

技术参数

输入电源: 100~240 VAC

输出电源: 24 VDC, 1A

尺寸: 长 x 宽 x 高 8.9x4.6x3.9(cm)PS-24ks; 9.3x4.6x3.8(cm)PS-24kx



PS-24ks



PS-24kx



東匯傳播拓展有限公司

PS-24V2: 电源适配器 (没带电源线)

PS-24V2A: 电源适配器 (带北美标准的电源线)

技术参数

输入电源: 100~240 VAC

输出电源: 24 VDC, 2A

尺寸: 长 x 宽 x 高 12x5x3.4(cm)



PS-24V2/A


ST-PD5: 电源分配器, 最大允许 36 VDC 输入, 可提供 5 个 VDC 电源输出, 用于线性电源分配模式。

ST-PD5U: 电源分配器, 可提供 5 个 VDC 输出(与 PS-24v2、PS-24v2A 配合使用), 用于开关电源分配模式。


尺寸: 宽 x 高 x 深 7.62x3.94x1.65(cm)



ST-PD5




ST-PD5U



浮动模式


ST-PD5 应用连接图(1)



Ground-Referenced模块

安装相邻的ST-PD5(之间接线不能超过1米)


ST-PD5 应用连接图(2)



浮动模块

ST-PDSU 应用连接图(1)





ST-PD5U 应用连接图(2)





FP-TP4PW, RU-TP4PW, TX-TP1PW: 双绞线电源插件



- 电源从一个便利的地点远程地发送和接收。
- dc Power Jack 或 Terminal Block 上 24 VDC 输入
- 蓝色 LED 显示为接收电源模式
- 绿色 LED 显示为 RJ45 上正常的直流输出电压
- 每个电源输出都有 2 个相关联的 RJ45
- 每一对 RJ45 都可被插一对双绞线对应电源的发送和接收
- 每对 RJ45 都单独地配有线路故障保护
- 线路故障清除后 Re-Powering 会把电源保险电路自动重启

在接口上每一个电源输出 LED 灯都会显示现时电源的状态，如果 LED 灯不亮，移除相对应的输出连接，修复线路故障，然后把模块的电源断开大概 10 秒钟。重新给模块接电和留意 LED 已亮起。重新连接双绞线；如果 LED 灯持续亮着，那说明线路故障已经成功被清

除。



FP-TP4PW, RU-TP4PW, TX-TP1PW 连接图

RU-PSB1A: 电源适配器的安装架




RU-PSB1A



(1)



東匯傳播拓展有限公司



RU-PSB1A 安装图(2)

EC-6: AC 电源线，长 15.25 cm，北美标准



RDL 模块非常繁多，其很多电源适配器是另购的，以上是 RDL 所有的电源适配器、变压器、和安装配件等，并有电源适配器的应用连接图和配件安装图。

