

ALTAiR无线内通同步方法

- 主机WBS-200HD (EBS-202HD) 和所有腰包 WBP-200HD (WBP-202HD) 先全部关上。保持按着主机前面板上 REGISTER 键，同时打开电源，不要松手。直到主机的蜂鸣器发出声响 (这一步是清空原有主机内的同步情况，如果不想清空，可以跳过此步骤)
- 这时再按 REGISTER 键，直到“滴”的一声，直至 LED1 和 REGISTER 灯一起闪亮。
- 60 秒内，将要登记为第 1 的 WBP-200 HD一同按着 VOLUME UP/DOWN 键及开启电源。
- 这时 WBP-200 HD上的 IN RANGE 灯会闪亮，而 WBS-200 HD上的 REGISTER 熄灭，LED1 的灯长亮，WBS-200HD 亦停止发声，表示这 WBP-200HD 已登记成功。
- 这时再按下 REGISTER 键约，LED2 便会亮起，重复以上的步骤，完成登记，直至 1~4 全部完成才可正常使用。

×此同步方法在每一台无线主机的机壳正上方都有英文版贴纸，同样可以参考。